

## **OBSERVACIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL FRAILE**

El Fraile ha de colocarse en lugar seco y ventilado, para que libre de la influencia de aires viciados pueda funcionar en perfecta armonía con las variaciones atmosféricas del exterior.

El término medio de anticipación con que señala estas variaciones es de 24 horas. Sin embargo, son muchas las veces en que las indica con mayor anticipación. Cuando marca exceso de viento, sequedad o lluvia, no están muy lejanas las regiones amenazadas por próximas tempestades.

En los casos de humedad acentuada, la figura del Fraile, baja la mano y cubre su cabeza con la capucha. Por el contrario, en los períodos de sequedad aguda, pone la mano en lo alto y se descubre por completo.

Para afinarlo debidamente, sería preferible tomar la indicación de algún higrómetro, cuya exactitud se hubiera comprobado. No existiendo esta facilidad en algunos casos, puede escogerse un día sereno y bueno, sin exceso de sequedad y humedad y póngase a la indicación "bueno", quitando ligeramente la capucha a la figura, como a la mitad de su recorrido.

Es de advertir que el Fraile debe afinarse precisamente después de haber pasado unas horas colocado en el lugar a que se le destina, puesto que en iguales condiciones atmosféricas, varía completamente el grado de humedad, según paraje.

Se conseguirá mover el brazo y la capucha cogiendo con la punta de los dedos, o bien con unas pinzas, las llaves de aquéllos, por detrás del Fraile en sus orificios correspondientes, haciéndolas rodar hacia la derecha o la izquierda según convenga, pero sin darle ninguna vuelta y procurando que el brazo y la capucha obedezcan el movimiento y oscilen con libertad, sin rozar en ninguna parte.

Las operaciones de reajuste y afinación pueden repetirse tantas veces como sea necesario.

No olvidar que el Fraile indica los cambios atmosféricos con mucha anticipación, que no engaña cuando está bien afinado.